

АВТОМОБИЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ «CITADEL Series Alpha»

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УСТАНОВКЕ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. ОПЕРАЦИИ С БРЕЛОКОМ:

	Нажать один раз	Постановка на охрану, запирание дверей, поднятие стекол	Зажигание выключено
	Нажать дважды	Постановка на охрану с отключенным датчиком удара	Нажать дважды в течение 3 сек.
	Нажать один раз	Режим ПОИСК	В период охраны
	Нажать на 3 сек.	Режим ПАНИКА	Нажать и удерживать 3 сек.
	Нажать один раз	Снятие с охраны и отпирание дверей	
	Нажать на 2 сек.	Активная/Пассивная постановка на охрану (Вкл./Выкл.)	Нажать и удерживать 2 сек.
	Нажать один раз	Тихая постановка на охрану	Зажигание выключено
	Нажать на 2 сек.	Режим Anti-Hi-Jack	При включенном зажигании нажать и удерживать 2 сек.
	Нажать на 3 сек.	Отпирание багажника	Нажать и удерживать 3 сек.

2. СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР:

Не мигает - сигнализация снята с охраны
Мигает медленно - сигнализация на охране
Мигает часто - режим пассивной постановки на охрану

3. СИГНАЛЫ СИРЕНЫ:

Один сигнал - постановка на охрану
Два сигнала - Снятие с охраны
Три сигнала при постановке на охрану - не закрыта дверь/капот/багажник
Четыре сигнала- при снятии с охраны - срабатывала зона охраны
Шесть сигналов - режим ПОИСК

4. СИГНАЛЫ ФОНАРЕЙ:

Одна вспышка - постановка на охрану
Две вспышки - снятие с охраны
Три вспышки при снятии с охраны - срабатывали концевики дверей/капота/багажника или включалось зажигание
Четыре вспышки при снятии с охраны - срабатывал датчик удара
Двенадцать вспышек - режим ПОИСК

5. ЗВУКОВЫЕ И СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ:

Режим	Сирена	Фонари	Светодиод	Двери	Блокировка
Постановка	1 или 3 чирпа	1 вспышка	Мигает медленно	Заперты	Включена
Снятие	2 или 4 чирпа	2/3/4 вспышки	Выкл. или мигает часто	Не заперты	Выключена
Сработка	Звучит непрерывно	Мигают непрерывно	Мигают медленно		Включена
Паника	Звучит непрерывно	Мигают непрерывно	Мигают медленно		Включена

6. АКТИВНАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ:

- 6.1 Нажмите кнопку на брелоке.
- 6.2 Сирена выдаст 1 чирп и фонари мигнут 1 раз. Двери (если установлены замки) будут заперты. Если какая-либо дверь/капот/багажник, не будет закрыта или неисправен соответствующий концевик, то сирена выдаст 3 чирпа, информируя о неисправной зоне.
- 6.3 Исключение датчика удара из зоны охраны. Если в течение 3 сек., еще раз нажать на кнопку , сирена выдаст дополнительный сигнал и датчик удара будет исключен из зоны охраны на один цикл.
- 6.4 Тихая постановка. Нажмите кнопку брелока для постановки сигнализации на охрану без звуковых сигналов сирены. Индикация постановки будет только фонарями автомобиля.

7. ПАССИВНАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ:

Пассивная постановка на охрану позволит Вам поставить автомобиль на охрану без нажатия на кнопки брелока, по закрытию последней двери.

- 7.1 Выключите зажигание и покиньте автомобиль.
- 7.2 После закрытия последней двери, светодиод будет часто мигать в течение 30 сек. Если в этот период Вы откроете двери/капот/багажник, процедура будет прервана до закрытия двери/капота/багажника.
- 7.3 Спустя 30 сек., система станет под охрану автоматически, сирена выдаст один чирп и фонари мигнут 1 раз.

7.4 Программирование Пассивной постановки.

7.4.1 Включение пассивной постановки - нажмите и удерживайте  кнопку в течение 2 сек., пока сирена выдаст 1 длинный сигнал, подтверждающий включение режима пассивной постановки.

7.4.2 Отключение пассивной постановки - нажмите и удерживайте  кнопку в течение 2 сек., пока сирена выдаст 2 длинных сигнала, индицируя выключение режима пассивной постановки.

В режиме пассивной постановки двери будут автоматически заперты, спустя 30 секунд.

8. СНЯТИЕ С ОХРАНЫ:

Нажмите на кнопку  брелока. Сирена выдаст два сигнала и фонари мигнут дважды, замки дверей (если установлены) откроют двери. Сигнализация снята с охраны. (При тихой постановке, только сигналы фонарек укажут на снятие сигнализации с охраны)

8.1 Индикация вторжения. Если в период охраны было срабатывание какой-либо из зон охраны, сирена выдаст четыре сигнала и фонари мигнут 3 или 4 раза.

8.2 Авто-репостановка. Если, после снятия сигнализации с охраны, в течение 30 сек. не открывать двери/капот/багажник, то сигнализация автоматически станет вновь под охрану.

9. ФУНКЦИЯ “ПАНИКА”:

Нажмите и удерживайте кнопку  брелока 3 сек. Сигнализация перейдет в 30 секундный режим тревоги. Выключит ПАНИКу можно нажав на  или  кнопки брелока.

10. ТРЕВОГА:

Если, в период охраны, будет легкий удар по кузову автомобиля, сирена выдаст длинный сигнал. При открытии двери/капота/багажника, включении зажигания или сильном ударе по кузову, сирена и фонари будут активированы на 30 секунд. Блокировка двигателя (если выполнены подключения) будет включена немедленно.

Если какая-либо из зон охраны вызывает срабатывание тревоги шесть раз подряд, то эта зона будет исключена из охраны на один цикл.

11. ПРОТИВОРАЗБОЙНЫЙ РЕЖИМ Anti-Hi-Jack:

При включенном зажигании нажмите на 2 сек. кнопку  брелока. Фонари вспыхнут на 1.5 секунды, индицируя активирование режима Anti-Hi-Jack.

11.1 Спустя 50 сек., сирена будет выдавать короткие чирпы в течение 15 секунд.

11.2 В течение этих 15 секунд, Вы можете, нажав одновременно на кнопки  и  брелока, выключить режим Anti-Hi-Jack.

11.3 Если Вы не отключили в течение 15 секунд режим Anti-Hi-Jack, сигнализация перейдет в режим тревоги и фонари будут мигать постоянно.

11.4 Спустя 25 секунд, блокировка двигателя (если выполнены подключения) будет включена.

11.5 Отключение PIN кодом.

12. СНЯТИЕ С ОХРАНЫ БЕЗ БРЕЛОКА (ОТКЛЮЧЕНИЕ PIN КОДОМ):

Если брелок утерян или сломан, снять сигнализацию с охраны можно с помощью PIN кода. Предположим Ваш персональный PIN код = 7. Тогда, для снятия стоящей на охране сигнализации нужно:

12.1 Включить зажигание, сигнализация перейдет в режим тревоги, светодиод начнет медленно вспыхивать.

12.2 После 7 вспышки светодиода, немедленно выключить зажигание. Сигнализация снимется с охраны.

13. ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ/ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ:

Если установлены замки дверей и выполнены соответствующие подключения, то, после включения зажигания, замки закроют двери. А после выключения зажигания - откроют.

14. РЕЖИМ “ПОИСК”:

При стоящей на охране сигнализации, нажмите на кнопку  брелока. Сирена выдаст 6 сигналов и фонари мигнут 12 раз, указывая место стоянки автомобиля.

15. ОТПИРАНИЕ БАГАЖНИКА:

Если выполнены соответствующие подключения, то, при снятой с охраны сигнализации, нажмите на  кнопку брелока для отпирания багажника.

16. СЛУЖЕБНЫЙ РЕЖИМ «VALET»

Для включения, при снятой с охраны сигнализации и включенном зажигании нажать на 2 сек кнопки  и  одновременно.

Для выключения режима - повторить процедуру.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛОКОВ И ФУНКЦИЙ

1. ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛОКОВ:

Сигнализация может запомнить в своей памяти 4 брелока. При этом, при записи новых брелоков, коды старых автоматически удаляются из памяти сигнализации.

1.1 Снимите сигнализацию с охраны.

1.2 Откройте и не закрывайте дверь.

1.3 Включите и выключите зажигание 6 раз, оставив на шестом разе во включенном состоянии. Сирена выдаст шесть подтверждающих сигналов.

1.4 В течение 15 секунд, нажмите и удерживайте любую кнопку вновь записываемого брелока, пока сирена выдаст длинный сигнал подтверждения записи кода брелока в память.

1.5 Повторите шаг № 1.4 для оставшихся брелоков.

1.6 Выключите зажигание по окончании процедуры записи кодов брелоков. Три длинных сигнала сирены подтверждают выход из режима программирования брелоков.

2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ:

2.1 Снимите сигнализацию с охраны.

2.2 Откройте и не закрывайте дверь.

2.3 Включите и выключите зажигание 3 раза, оставив на третьем разе во включенном состоянии. Сирена выдаст три подтверждающих сигнала.

2.4 В течение 15 секунд, нажмите и удерживайте одновременно кнопки и для выбора функции . Сирена будет подтверждать выбор функции короткими сигналами.

2.5 Нажмите кнопку или для включения или выключения функции.

2.6 Повторите шаги №№ 2.4~2.5 для всех функций, которые Вы хотите изменить.

Количество нажатий на + и количество чирпов сирены	Нажать / один чирп сирены (заводские установки)	Нажать / два чирпа сирены
1	0.9 сек. импульс запирания	3.5 сек. импульс запирания
2	Пассивная постановка без запирания дверей	Пассивная постановка с запиранием дверей
3	Запирание дверей при включении зажигания ВКЛ.	Запирание дверей при включении зажигания ВЫКЛ.
4	Функция Anti-Hi-Jack выключена	Функция Anti-Hi-Jack включена
5	Учет задержки выключения салонного света выключен	Учет задержки выключения салонного света 30 сек. включен

Для выхода из режима программирования функций, выключите зажигание или не предпринимайте никаких действий в течение 15 секунд. Сирена выдаст три длинных подтверждающих сигнала.

3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ PIN КОДА:

3.1 Снимите сигнализацию с охраны.

3.2 Откройте и не закрывайте дверь.

3.3 Включите и выключите зажигание 9 раз, оставив на девятом разе во включенном состоянии.

3.4 Спустя 2 секунды, сирена подтвердит вход в режим программирования PIN кода девятью сигналами.

3.5 В течение 15 сек. введите новый PIN код от 1 до 9, нажимая на кнопку необходимое количество раз.

3.6 После ввода нового PIN кода, нажмите кнопку для выхода из режима. Сирена короткими сигналами проинформирует о том, какой новый код Вы ввели.

Заводская установка PIN кода - "6"

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

