

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### 1. ОПЕРАЦИИ С БРЕЛОКОМ:

|                                                                                                    |                                                          |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  Нажать один раз  | Постановка на охрану, запираание дверей, поднятие стекол | Зажигание выключено                                 |
|  Нажать дважды    | Постановка на охрану с отключенным датчиком удара        | Нажать дважды в течение 3 сек.                      |
|  Нажать один раз  | Режим ПОИСК                                              | В период охраны                                     |
|  Нажать на 3 сек. | Режим ПАНИКА                                             | Нажать и удерживать 3 сек.                          |
|  Нажать один раз  | Снятие с охраны и отпирание дверей                       |                                                     |
|  Нажать на 2 сек. | Активная/Пассивная постановка на охрану (Вкл./Выкл.)     | Нажать и удерживать 2 сек.                          |
|  Нажать один раз  | Тихая постановка на охрану                               | Зажигание выключено                                 |
|  Нажать на 2 сек. | Режим Anti-Hi-Jack                                       | При включенном зажигании нажать и удерживать 2 сек. |
|  Нажать на 3 сек. | Отпирание багажника                                      | Нажать и удерживать 3 сек.                          |

### 2. СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР:

Не мигает - сигнализация снята с охраны  
Мигает медленно - сигнализация на охране  
Мигает часто - режим пассивной постановки на охрану

### 3. СИГНАЛЫ СИРЕНЫ:

Один сигнал - постановка на охрану  
Два сигнала - Снятие с охраны  
Три сигнала при постановке на охрану - не закрыта дверь/капот/багажник  
Четыре сигнала - при снятии с охраны - срабатывала зона охраны  
Шесть сигналов - режим ПОИСК

### 4. СИГНАЛЫ ФОНАРЕЙ:

Одна вспышка - постановка на охрану  
Две вспышки - снятие с охраны  
Три вспышки при снятии с охраны - срабатывали концевики дверей/капота/багажника или включалось зажигание  
Четыре вспышки при снятии с охраны - срабатывал датчик удара  
Двенадцать вспышек - режим ПОИСК

### 5. ЗВУКОВЫЕ И СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ:

| Режим      | Сирена            | Фонари            | Светодиод              | Двери      | Блокировка |
|------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|
| Постановка | 1 или 3 чирпа     | 1 вспышка         | Мигает медленно        | Заперты    | Включена   |
| Снятие     | 2 или 4 чирпа     | 2/3/4 вспышки     | Выкл. или мигает часто | Не заперты | Выключена  |
| Сработка   | Звучит непрерывно | Мигают непрерывно | Мигают медленно        |            | Включена   |
| Паника     | Звучит непрерывно | Мигают непрерывно | Мигают медленно        |            | Включена   |

### 6. АКТИВНАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ:

**6.1** Нажмите кнопку  на брелоке.

**6.2** Сирена выдаст 1 чирп и фонари мигнут 1 раз. Двери (если установлены замки) будут заперты. Если какая-либо дверь/капот/багажник, не будет закрыта или неисправен соответствующий концевик, то сирена выдаст 3 чирпа, информируя о неисправной зоне.

**6.3** Исключение датчика удара из зоны охраны. Если в течение 3 сек., еще раз нажать на кнопку , сирена выдаст дополнительный сигнал и датчик удара будет исключен из зоны охраны на один цикл.

**6.4** Тихая постановка. Нажмите  кнопку брелока для постановки сигнализации на охрану без звуковых сигналов сирены. Индикация постановки будет только фонарями автомобиля.

### 7. ПАССИВНАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ:

Пассивная постановка на охрану позволит Вам поставить автомобиль на охрану без нажатия на кнопки брелока, по закрытию последней двери.

**7.1** Выключите зажигание и покиньте автомобиль.

**7.2** После закрытия последней двери, светодиод будет часто мигать в течение 30 сек. Если в этот период Вы откроете дверь/капот/багажник, процедура будет прервана до закрытия двери/капота/багажника.

**7.3** Спустя 30 сек., система станет под охрану автоматически, сирена выдаст один чирп и фонари мигнут 1 раз.

**7.4 Программирование Пассивной постановки.**

**7.4.1 Включение пассивной постановки** - нажмите и удерживайте  кнопку в течение 2 сек., пока сирена выдаст 1 длинный сигнал, подтверждающий включение режима пассивной постановки.

**7.4.2 Отключение пассивной постановки** - нажмите и удерживайте  кнопку в течение 2 сек., пока сирена выдаст 2 длинных сигнала, индицируя выключение режима пассивной постановки.

В режиме пассивной постановки двери будут автоматически заперты, спустя 30 секунд.

**8. СНЯТИЕ С ОХРАНЫ:**

Нажмите на кнопку  брелока. Сирена выдаст два сигнала и фонари мигнут дважды, замки дверей (если установлены) откроют двери. Сигнализация снята с охраны. (При тихой постановке, только сигналы фонаркой укажут на снятие сигнализации с охраны)

**8.1 Индикация вторжения.** Если в период охраны было срабатывание какой-либо из зон охраны, сирена выдаст четыре сигнала и фонари мигнут 3 или 4 раза.

**8.2 Авто-репостановка.** Если, после снятия сигнализации с охраны, в течение 30 сек. не открывать двери/капот/багажник, то сигнализация автоматически станет вновь под охрану.

**9. ФУНКЦИЯ “ПАНИКА”:**

Нажмите и удерживайте кнопку  брелока 3 сек. Сигнализация перейдет в 30 секундный режим тревоги. Выключит ПАНИКу можно нажав на  или  кнопки брелока.

**10. ТРЕВОГА:**

Если, в период охраны, будет легкий удар по кузову автомобиля, сирена выдаст длинный сигнал. При открытии двери/капота/багажника, включении зажигания или сильном ударе по кузову, сирена и фонари будут активированы на 30 секунд. Блокировка двигателя (если выполнены подключения) будет включена немедленно.

Если какая-либо из зон охраны вызывает срабатывание тревоги шесть раз подряд, то эта зона будет исключена из охраны на один цикл.

**11. ПРОТИВОРАЗБОЙНЫЙ РЕЖИМ Anti-Hi-Jack:**

При включенном зажигании нажмите на 2 сек. кнопку  брелока. Фонари вспыхнут на 1.5 секунды, индицируя активирование режима Anti-Hi-Jack.

**11.1** Спустя 50 сек., сирена будет выдавать короткие чирпы в течение 15 секунд.

**11.2** В течение этих 15 секунд, Вы можете, нажав одновременно на кнопки  и  брелока, выключить режим Anti-Hi-Jack.

**11.3** Если Вы не отключили в течение 15 секунд режим Anti-Hi-Jack, сигнализация перейдет в режим тревоги и фонари будут мигать постоянно.

**11.4** Спустя 25 секунд, блокировка двигателя (если выполнены подключения) будет включена.

**11.5** Отключение PIN кодом.

**12. СНЯТИЕ С ОХРАНЫ БЕЗ БРЕЛОКА (ОТКЛЮЧЕНИЕ PIN КОДОМ):**

Если брелок утерян или сломан, снять сигнализацию с охраны можно с помощью PIN кода. Предположим Ваш персональный PIN код = 7. Тогда, для снятия стоящей на охране сигнализации нужно:

**12.1** Включить зажигание, сигнализация перейдет в режим тревоги, светодиод начнет медленно вспыхивать.

**12.2** После 7 вспышки светодиода, немедленно выключить зажигание. Сигнализация снимется с охраны.

**13. ЗАПИРАНИЕ/ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ/ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ:**

Если установлены замки дверей и выполнены соответствующие подключения, то, после включения зажигания, замки закроют двери. А после выключения зажигания - откроют.

**14. РЕЖИМ “ПОИСК”:**

При стоящей на охране сигнализации, нажмите на кнопку  брелока. Сирена выдаст 6 сигналов и фонари мигнут 12 раз, указывая место стоянки автомобиля.

**15. ОТПИРАНИЕ БАГАЖНИКА:**

Если выполнены соответствующие подключения, то, при снятой с охраны сигнализации, нажмите на  кнопку брелока для отпирания багажника.

**16. СЛУЖЕБНЫЙ РЕЖИМ «VALET»**

Для включения, при снятой с охраны сигнализации и включенном зажигании нажать на 2 сек кнопки  и  одновременно.

Для выключения режима - повторить процедуру.

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛОКОВ И ФУНКЦИЙ

### 1. ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛОКОВ:

Сигнализация может запомнить в своей памяти 4 брелока. При этом, при записи новых брелоков, коды старых автоматически удаляются из памяти сигнализации.

1.1 Снимите сигнализацию с охраны.

1.2 Откройте и не закрывайте дверь.

1.3 Включите и выключите зажигание 6 раз, оставив на шестом разе во включенном состоянии. Сирена выдаст шесть подтверждающих сигналов.

1.4 В течение 15 секунд, нажмите и удерживайте любую кнопку вновь записываемого брелока, пока сирена выдаст длинный сигнал подтверждения записи кода брелока в память.

1.5 Повторите шаг № 1.4 для оставшихся брелоков.

1.6 Выключите зажигание по окончании процедуры записи кодов брелоков. Три длинных сигнала сирены подтвердят выход из режима программирования брелоков.

### 2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ:

2.1 Снимите сигнализацию с охраны.

2.2 Откройте и не закрывайте дверь.

2.3 Включите и выключите зажигание 3 раза, оставив на третьем разе во включенном состоянии. Сирена выдаст три подтверждающих сигнала.

2.4 В течение 15 секунд, нажмите и удерживайте одновременно кнопки  и  для выбора функции. Сирена будет подтверждать выбор функции короткими сигналами.

2.5 Нажимайте кнопку  или  для включения или выключения функции.

2.6 Повторите шаги №№ 2.4~2.5 для всех функций, которые Вы хотите изменить.

| Количество нажатий на  + <br>и количество чирпов сирены | Нажать  / один чирп сирены<br>(заводские установки) | Нажать  / два чирпа сирены |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                         | 0.9 сек. импульс запираения                                                                                                          | 3.5 сек. импульс запираения                                                                                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                         | Пассивная постановка без запираения<br>дверей                                                                                        | Пассивная постановка с запираением<br>дверей                                                                |
| 3                                                                                                                                                                                                                         | Запирание дверей при включении<br>зажигания ВКЛ.                                                                                     | Запирание дверей при включении<br>зажигания ВЫКЛ.                                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                         | Функция Anti-Hi-Jack выключена                                                                                                       | Функция Anti-Hi-Jack включена                                                                               |
| 5                                                                                                                                                                                                                         | Учет задержки выключения салонного<br>света выключен                                                                                 | Учет задержки выключения салонного<br>света 30 сек. включен                                                 |

Для выхода из режима программирования функций, выключите зажигание или не предпринимайте никаких действий в течение 15 секунд. Сирена выдаст три длинных подтверждающих сигнала.

### 3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ PIN КОДА:

3.1 Снимите сигнализацию с охраны.

3.2 Откройте и не закрывайте дверь.

3.3 Включите и выключите зажигание 9 раз, оставив на девятом разе во включенном состоянии.

3.4 Спустя 2 секунды, сирена подтвердит вход в режим программирования PIN кода девятью сигналами.

3.5 В течение 15 сек. введите новый PIN код от 1 до 9, нажимая на кнопку  необходимое количество раз.

3.6 После ввода нового PIN кода, нажмите  кнопку для выхода из режима. Сирена короткими сигналами проинформирует о том, какой новый код Вы ввели.

**Заводская установка PIN кода - "6"**

